Arbeitsstühle Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Netzgewebe

[Ara, Do, Eva, Joy, Kirn]

Regelmäßig absaugen und gelegentlich mit einem feuchten Tuch sauber wischen.

Kunststoff

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. An einigen schwer erreichbaren Stellen, insbesondere zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne von Arbeitsstühlen, kann sich Staub ansammeln. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken (Kugelschreiber usw.) kann ein milder Haushaltsreiniger erforderlich sein, insbesondere auf Kunststoffkomponenten in hellen Farben. Verwenden Sie auf Kunststoffoberflächen keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel, da diese zu Beschädigungen führen können.

Teile aus Nylon

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Konferenzstühle Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Netzgewebe (Workday)

Regelmäßig absaugen und gelegentlich mit einem feuchten Tuch sauber wischen.

Kunststoff (Workday)

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen. An einigen schwer erreichbaren Stellen, insbesondere zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne von Arbeitsstühlen, kann sich Staub ansammeln. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken (Kugelschreiber usw.) kann ein milder Haushaltsreiniger erforderlich sein, insbesondere auf Kunststoffkomponenten in hellen Farben. Verwenden Sie auf Kunststoffoberflächen keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel, da diese zu Beschädigungen führen können.

Teile aus Nylon

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

Furnier – Sitzfläche (Acorn, Cors)

Furnieroberflächen zur Routinereinigung einfach abstauben und mit einem weichen und befeuchteten fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen. Furnierplatten immer in Richtung der Maserung abwischen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um bleibende Flecken zu vermeiden.

Hartnäckige Flecken können generell mit einer milden, nicht scheuernden, lauwarmen Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch entfernt werden. Reiben Sie sanft über den Fleck, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit aufzutragen und reiben Sie stets in Maserungsrichtung. Trocknen Sie die Stelle anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch. Wir raten ebenfalls eindringlich von der Verwendung von Wachs- oder Sprühpolitur auf lackierten Furnieroberflächen ab, da Politurrückstände auf Dauer zur Beschädigung der Oberfläche und unansehnlichen Flecken führen.

Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden. Der Farbton und die Maserung von Holz furnieren variieren, auch nach optionaler Farbanpassung während des Poliervorgangs. Diese Abweichungen sind keine Produktfehler, sie machen vielmehr den Reiz und die Schönheit natürlicher Holz furniere aus.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Polstermöbel Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

(Aden, Avi, Bloom, Border, Cwtch, Hy Collection, Perimeter)

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Holzoberflächen

(Aden)

Bei der Herstellung wird als Oberflächenfinish ein harter Schutzlack aufgetragen, der mäßiger Hitze und bestimmten Getränken widersteht, nicht jedoch Alkohol. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Zum Reinigen genügt es, die Oberfläche erneut mit einem leicht befeuchteten Tuch abzuwischen und sie anschließend mit einem Staubtuch trocken zu polieren.

Melamin – Tischplatten

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Veneer - Table Tops

(Vale)

Furnieroberflächen zur Routinereinigung einfach abstauben und mit einem weichen und befeuchteten fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen. Furnierplatten immer in Richtung der Maserung abwischen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um bleibende Flecken zu vermeiden.

Hartnäckige Flecken können generell mit einer milden, nicht scheuernden, lauwarmen Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch entfernt werden. Reiben Sie sanft über den Fleck, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit aufzutragen und reiben Sie stets in Maserungsrichtung. Trocknen Sie die Stelle anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch. Wir raten ebenfalls eindringlich von der Verwendung von Wachs- oder Sprühpolitur auf lackierten Furnieroberflächen ab, da Politurrückstände auf Dauer zur Beschädigung der Oberfläche und unansehnlichen Flecken führen.

Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden. Der Farbton und die Maserung von Holzfurnieren variieren, auch nach optionaler Farbanpassung während des Poliervorgangs. Diese Abweichungen sind keine Produktfehler, sie machen vielmehr den Reiz und die Schönheit natürlicher Holzfurniere aus.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Wood Collection Reinigung & Pflege

Holzoberflächen

Bei der Herstellung wird als Oberflächenfinish ein harter Schutzlack aufgetragen, der mäßiger Hitze und bestimmten Getränken widersteht, nicht jedoch Alkohol. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Zum Reinigen genügt es, die Oberfläche erneut mit einem leicht befeuchteten Tuch abzuwischen und sie anschließend mit einem Staubtuch trocken zu polieren.

Melamin – Tischplatten

(Cubb Tische, Coze, Hep)

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten

(Cubb Tische, Coze)

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten

(Cubb Tische, Coze)

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Formica-Oberflächen

(BAE)

Ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und milden Flüssigreiner verwenden. Mit klarem Wasser nachreinigen. Laminat sollte jedoch keiner übermäßigen Nässe ausgesetzt werden, insbesondere in der Nähe der Fugen.

Furnier – Tischplatten

(Cubb Tische)

Furnieroberflächen zur Routinereinigung einfach abstauben und mit einem weichen und befeuchteten fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen. Furnierplatten immer in Richtung der Maserung abwischen. Verschüttete

Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um bleibende Flecken zu vermeiden.

Hartnäckige Flecken können generell mit einer milden, nicht scheuernden, lauwarmen Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch entfernt werden. Reiben Sie sanft über den Fleck, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit aufzutragen und reiben Sie stets in Maserungsrichtung. Trocknen Sie die Stelle anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch. Wir raten ebenfalls eindringlich von der Verwendung von Wachs- oder Sprühpolitur auf lackierten Furnieroberflächen ab, da Politurrückstände auf Dauer zur Beschädigung der Oberfläche und unansehnlichen Flecken führen.

Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden. Der Farbton und die Maserung von Holzfurnieren variieren, auch nach optionaler Farbanpassung während des Poliervorgangs. Diese Abweichungen sind keine Produktfehler, sie machen vielmehr den Reiz und die Schönheit natürlicher Holzfurniere aus.

Aluminium und Stahl

(Cubb, Cubb Tische, Lossit)

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von

Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Away from the Desk Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefristen gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preislise. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Hocker Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Beistelltische Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten (Breaker, Dune, Elan, Lock)

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselreifen Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten (Breaker, Dune, Elan)

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten (Breaker, Dune, Elan)

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Glas – Tischplatten (Breaker, Dune, Elan)

Wir empfehlen das Glasreinigerspray der Marke Bohle, in Kombination mit einem fusselreifen Tuch. Glas muss mit einem Marken-Glasreiniger guter Qualität gereinigt werden. Dazu sollten die Anweisungen des Herstellers aufmerksam gelesen werden, um einzuschätzen, ob das gewählte Produkt geeignet ist. Die Herstellerempfehlungen zu Gesundheit und Sicherheit sind streng zu befolgen.

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberflächen, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefristen gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Tische Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fussselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fussselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fussselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Furnier – Tischplatten (Convo, Lano, Obvio, Pars)

Furnieroberflächen zur Routinereinigung einfach abstauben und mit einem weichen und befeuchteten fussselfreien Tuch sauberwischen. Anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen. Furnierplatten immer in Richtung der Maserung abwischen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um bleibende Flecken zu vermeiden.

Hartnäckige Flecken können generell mit einer milden, nicht scheuernden, lauwarmen Seifenlösung und einem weichen, fussselfreien Tuch entfernt werden. Reiben Sie sanft über den Fleck, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit aufzutragen und reiben Sie stets in Maserungsrichtung. Trocknen Sie die Stelle anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch. Wir raten ebenfalls eindringlich von der Verwendung von Wachs- oder Sprühpolitur auf lackierten Furnieroberflächen ab, da Politurrückstände auf Dauer zur Beschädigung der Oberfläche und unansehnlichen Flecken führen.

Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden. Der Farbton und die Maserung von Holzfurnieren variieren, auch nach optionaler Farbanpassung während des Poliervorgangs. Diese Abweichungen sind keine Produktfehler, sie machen

vielmehr den Reiz und die Schönheit natürlicher Holzfurniere aus.

Formica-Oberflächen (Fielding Worktables)

Ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und milden Flüssigreiniger verwenden. Mit klarem Wasser nachreinigen. Laminat sollte jedoch keiner übermäßigen Nässe ausgesetzt werden, insbesondere in der Nähe der Fugen.

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberflächen, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Stromschlaggefahr ist bei der Reinigung von Produkten, die Strom verbrauchen oder liefern, stets die Stromzufuhr zu unterbrechen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Öffnungen elektrifizierter Produkte gelangen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Anrichten Reinigung & Pflege

Melamin – Platten

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Platten

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Platten

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Furnier – Platten

Furnieroberflächen zur Routinereinigung einfach abstauben und mit einem weichen und befeuchteten fusselfreien Tuch sauberwischen. Anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen. Furnierplatten immer in Richtung der Maserung abwischen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um bleibende Flecken zu vermeiden.

Hartnäckige Flecken können generell mit einer milden, nicht scheuernden, lauwarmen Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch entfernt werden. Reiben Sie sanft über den Fleck, sodass sich ein feiner Schaum bildet. Achten Sie darauf, nicht zu viel Flüssigkeit aufzutragen und reiben Sie stets in Maserungsrichtung. Trocknen Sie die Stelle anschließend sofort mit einem sauberen, weichen Tuch. Wir raten ebenfalls eindringlich von der Verwendung von Wachs- oder Sprühpolitur auf lackierten Furnieroberflächen ab, da Politurrückstände auf Dauer zur Beschädigung der Oberfläche und unansehnlichen Flecken führen.

Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden. Der Farbton und die Maserung von Holzfurnieren variieren, auch nach optionaler Farbanpassung während des Poliervorgangs. Diese Abweichungen sind keine Produktfehler, sie machen vielmehr den Reiz und die Schönheit natürlicher Holzfurniere aus.

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberflächen, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Sichtschutzsysteme Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten [Coppice]

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselreifen Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten [Coppice]

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten [Coppice]

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Holzoberflächen [Coppice]

Bei der Herstellung wird als Oberflächenfinish ein harter Schutzlack aufgetragen, der mäßiger Hitze und bestimmten Getränken widersteht, nicht jedoch Alkohol. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Zum Reinigen genügt es, die Oberfläche erneut mit einem leicht befeuchteten Tuch abzuwischen und sie anschließend mit einem Staubtuch trocken zu polieren.

Aluminium und Stahl [Bay]

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Whiteboards – Mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (IPA) und einem Mikrofasertuch reinigen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefristen gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Acoustic Pods Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Melamin – Tischplatten

(Air³)

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselreifen Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten

(Air³)

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten

(Air³)

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Glas

Wir empfehlen das Glasreinigerspray der Marke Bohle, in Kombination mit einem fusselreifen Tuch. Glas muss mit einem Marken-Glasreiniger guter Qualität gereinigt werden. Dazu sollten die Anweisungen des Herstellers aufmerksam gelesen werden, um einzuschätzen, ob das gewählte Produkt geeignet ist. Die Herstellerempfehlungen zu Gesundheit und Sicherheit sind streng zu befolgen.

Pflege von Fensterfolien

(Air³)

Die Folie nicht früher als 30 Tage nach ihrer Anbringung reinigen.

Keine Bürsten oder Lösungen mit scheuernden Inhaltsstoffen verwenden.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch oder synthetischen Schwamm.

Verwenden Sie einen einfachen Glasreiniger oder warmes Seifenwasser.

In den ersten 30 Tagen kann die angebrachte Folie noch trüb aussehen und Blasen aufweisen – hierbei handelt es sich um einen vorübergehenden Effekt im Verlauf der Aushärtung der Folie auf dem Glas.

Sicherheitsfolie Die Folie verfügt nicht sofort über ihre volle Leistungsfähigkeit. Je nach Umgebungsbedingungen ist nach der Anbringung eine Aushärtezeit von bis zu 30 Tagen erforderlich.

Stoffbezüge

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Whiteboards – Mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (IPA) und einem Mikrofasertuch reinigen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

On the QT Reinigung & Pflege

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Laminat – Außenverkleidung vorn & hinten

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Außenverkleidung vorn & hinten

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Glas

Wir empfehlen das Glasreinigerspray der Marke Bohle, in Kombination mit einem fusselfreien Tuch. Glas muss mit einem Marken-Glasreiniger guter Qualität gereinigt werden. Dazu sollten die Anweisungen des Herstellers aufmerksam gelesen werden, um einzuschätzen, ob das gewählte Produkt geeignet ist. Die Herstellerempfehlungen zu Gesundheit und Sicherheit sind streng zu befolgen.

Pflege von Fensterfolien

Die Folie nicht früher als 30 Tage nach ihrer Anbringung reinigen.

Keine Bürsten oder Lösungen mit scheuernden Inhaltsstoffen verwenden.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch oder synthetischen Schwamm.

Verwenden Sie einen einfachen Glasreiniger oder warmes Seifenwasser.

In den ersten 30 Tagen kann die angebrachte Folie noch trüb aussehen und Blasen aufweisen – hierbei handelt es sich um einen vorübergehenden Effekt im Verlauf der Aushärtung der Folie auf dem Glas.

Sicherheitsfolie Die Folie verfügt nicht sofort über ihre volle Leistungsfähigkeit. Je nach Umgebungsbedingungen ist nach der Anbringung eine Aushärtezeit von bis zu 30 Tagen erforderlich.

Polyester Felt – Innenverkleidung

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

Stoffbezüge

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Whiteboards – Mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (IPA) und einem Mikrofasertuch reinigen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbelloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Medienmöbel Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselfreien Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Aluminium und Stahl

Je nach Komponenten und Oberflächenausführungen Ihres Arbeitsstuhls sind diese Materialien verchromt, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet. Sie können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Streifenbildung zu vermeiden, sollten polierte und verchromte Teile mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trockenpoliert werden. Hartnäckige Flecken auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur entfernt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Stoffbezüge

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Whiteboards – Mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (IPA) und einem Mikrofasertuch reinigen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefrieten gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieticket auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.

Mobile Pflanzkästen Woods Reinigung & Pflege

Holzoberflächen

Bei der Herstellung wird als Oberflächenfinish ein harter Schutzlack aufgetragen, der mäßiger Hitze und bestimmten Getränken widersteht, nicht jedoch Alkohol. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Zum Reinigen genügt es, die Oberfläche erneut mit einem leicht befeuchteten Tuch abzuwischen und sie anschließend mit einem Staubtuch trocken zu polieren.

Aluminium und Stahl

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefristen gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.