

Sichtschutzsysteme Reinigung & Pflege

Melamin – Tischplatten [Coppice]

Melaminoberflächen zur Routinereinigung mit einer milden, nicht scheuernden Seifenlösung und einem weichen, fusselreifen Tuch abwischen. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Hartnäckigere Flecken wie Öl, Lack oder Farbe können mithilfe von Brennspiritus oder Terpentinersatz abgerieben werden. Anschließend mit einem feuchten, fusselreifen Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen. Es sollte keine Möbelpolitur verwendet werden, da sich anderenfalls Wachs oder Silikon auf der Oberfläche ansammeln und Schlieren entstehen könnten.

Laminat – Tischplatten [Coppice]

In den meisten Fällen genügen ein sauberes, feuchtes, nicht scheuerndes Baumwolltuch und ein milder Flüssig- oder Haushaltsreiniger. Mit klarem Wasser und einem sauberen, nicht scheuernden Baumwolltuch nachreinigen. Laminat sollte nicht übermäßiger Nässe ausgesetzt werden, insbesondere an den Fugen. Anderenfalls kann die Trägerplatte durch eindringendes Wasser aufquellen. Oberfläche mit einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Baumwolltuch reinigen.

Fenix Laminat – Tischplatten [Coppice]

Spezifische Herstellerhinweise beachten.

Holzoberflächen [Coppice]

Bei der Herstellung wird als Oberflächenfinish ein harter Schutzlack aufgetragen, der mäßiger Hitze und bestimmten Getränken widersteht, nicht jedoch Alkohol. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden. Zum Reinigen genügt es, die Oberfläche erneut mit einem leicht befeuchteten Tuch abzuwischen und sie anschließend mit einem Staubtuch trocken zu polieren.

Aluminium und Stahl [Bay]

Diese Materialien sind entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch poliert werden. Flecken (Kaffee usw.) auf verchromten Oberflächen können mit Metallpolitur (z. B. Brasso) entfernt werden. Von der Verwendung scheuernder Reinigungsmittel wird abgeraten.

Bezüge aus Leder & Stoff

Bitte die Reinigungshinweise des Herstellers beachten.

So mindern Sie das Risiko von Beschädigungen:

- Verwenden Sie für Gläser oder heiße Tassen stets Untersetzer.
- Stellen Sie keine Topfpflanzen auf die Oberfläche, es sei denn, sie befinden sich in einem wasserdichten Behälter. Gießen Sie sehr vorsichtig.
- Versehen Sie alle Geräte und Gegenstände mit Schutzgleitern.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung durch Feuer, Heizkörper oder heiße Lichtquellen.
- Whiteboards – Mit 91-prozentigem Isopropylalkohol (IPA) und einem Mikrofasertuch reinigen.

Garantie

Die Gewährleistungs- und Garantiefristen gelten ab Lieferung vor Ort sowie unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes. Bewahren Sie das am Produkt angebrachte Garantieetikett auf, um Ihren Garantieanspruch durch Angabe der entsprechenden N-Nummer nachweisen zu können.

Orangebox garantiert ausschließlich dem Erstkäufer unserer Produkte, dass alle Produkte (basierend auf einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag) für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Herstellungsdatum frei von Sachmängeln und strukturell einwandfrei sind. Dies gilt nur für zugelassene Stoffe aus unserer jährlichen Preisliste. Sämtliche Materialien unterliegen dem üblichen Verschleiß. Bei einem 24-Stunden-Gebrauch beträgt die Frist 18 Monate, bei einem 12-Stunden-Gebrauch 24 Monate. Die Garantie für Steckdosenmodule richtet sich nach der Herstellergarantie. Auf Serviceteile wird 1 Jahr Garantie gewährt.

Silikonpolitur oder Wachs sollten unter keinen Umständen verwendet werden, da dies die Oberfläche beschädigt und eine Nachbearbeitung der Möbeloberfläche verhindert. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei Haftung für Produkte übernehmen, die mit Politur behandelt wurden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Orangebox.