

Jardineras móviles Woods Limpieza y mantenimiento

Acabados de madera

El acabado aplicado durante la fabricación es un barniz protector resistente al calor moderado y a los derrames de algunas bebidas, pero no de alcohol. Todos los líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente con un paño ligeramente húmedo. En general, la única limpieza necesaria es pasar un paño ligeramente húmedo y secar con una bayeta suave.

Aluminio y acero

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Minimice el riesgo de daños:

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.