

Sillas de trabajo Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su silla. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Malla

(Ara, Do, Eva, Joy, Kirn)

Pase la aspiradora periódicamente y, de vez en cuando, límpielas con un paño húmedo.

Plástico

Límpielas con un paño húmedo periódicamente. El polvo puede acumularse en algunas zonas de difícil acceso, especialmente entre el asiento y el respaldo de las sillas de trabajo. Para eliminar las manchas difíciles (bolígrafo, etc.) puede que necesite un limpiador doméstico suave, especialmente en los componentes de plástico de colores claros. No utilice limpiadores abrasivos en las piezas de plástico, ya que pueden dañar la superficie.

Partes de nylon

Límpielas con un paño húmedo periódicamente.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Sillas de reunión Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Malla

[Workday]

Pase la aspiradora periódicamente y, de vez en cuando, límpielas con un paño húmedo.

Plástico

[Workday]

Límpielas con un paño húmedo periódicamente. El polvo puede acumularse en algunas zonas de difícil acceso, especialmente entre el asiento y el respaldo de las sillas de trabajo. Para eliminar las manchas difíciles (bolígrafo, etc.) puede que necesite un limpiador doméstico suave, especialmente en los componentes de plástico de colores claros. No utilice limpiadores abrasivos en las piezas de plástico, ya que pueden dañar la superficie.

Partes de nylon

Límpielas con un paño húmedo periódicamente.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Chapado de madera - Asiento

(Acorn, Cors)

Para la rutina de limpieza general, quite el polvo y límpie las superficies chapadas con un paño suave y húmedo sin pelusa y séquelas inmediatamente con un paño suave limpio. Limpie siempre las superficies chapadas en la dirección de la veta de la madera. En caso de que se derrame algún líquido, límpie las superficies inmediatamente para evitar las manchas permanentes.

Las manchas más difíciles normalmente se pueden eliminar con una solución jabonosa suave, no abrasiva en agua tibia usando un paño suave sin pelusa y frotando cuidadosamente la mancha haciendo un poco de espuma. Procure no aplicar demasiado líquido y recuerde que debe frotar siempre en la dirección de la veta de la madera y secarlo inmediatamente con un paño suave limpio. Recomendamos encarecidamente no utilizar ceras o abrillantadores en las superficies chapadas de madera lacada, ya que su acumulación podría dañar el acabado y dejar manchas antiestéticas.

Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador. La forma y veta de los chapados de madera puede variar, incluso tras el ajuste de colores opcional durante el proceso de pulido. No se trata de un defecto, forma parte del atractivo y belleza de los chapados de madera natural.

Minimice el riesgo de daños:

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Soft Seating Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

(Aden, Avi, Bloom, Border, Cwtch, Hy Collection, Perimeter)

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Acabados de madera

(Aden)

El acabado aplicado durante la fabricación es un barniz protector resistente al calor moderado y a los derrames de algunas bebidas, pero no de alcohol. Todos los líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente con un paño ligeramente húmedo. En general, la única limpieza necesaria es pasar un paño ligeramente húmedo y secar con una bayeta suave.

Melamina - Tableros de mesa

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Para la rutina de limpieza general, limpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Chapado de madera - Tableros de mesa

(Vale)

Para la rutina de limpieza general, quite el polvo y limpie las superficies chapadas con un paño suave y húmedo sin pelusa y séquelas inmediatamente con un paño suave limpio. Limpie siempre las superficies chapadas en la dirección de la veta de la madera. En caso de que se derrame algún líquido, limpie las superficies inmediatamente para evitar las manchas permanentes.

Las manchas más difíciles normalmente se pueden eliminar con una solución jabonosa suave, no abrasiva en agua tibia usando un paño suave sin pelusa y frotando cuidadosamente la mancha haciendo un poco de espuma. Procure no aplicar demasiado líquido y recuerde que debe frotar siempre en la dirección de la veta de la madera y secarlo inmediatamente con un paño suave limpio. Recomendamos encarecidamente no utilizar ceras o abrillantadores en las superficies chapadas de madera lacada, ya que su acumulación podría dañar el acabado y dejar manchas antiestéticas.

Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador. La forma y veta de los chapados de madera puede variar, incluso tras el ajuste de colores opcional durante el proceso de pulido. No se trata de un defecto, forma parte del atractivo y belleza de los chapados de madera natural.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Colección de madera Limpieza y mantenimiento

Acabados de madera

El acabado aplicado durante la fabricación es un barniz protector resistente al calor moderado y a los derrames de algunas bebidas, pero no de alcohol. Todos los líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente con un paño ligeramente húmedo. En general, la única limpieza necesaria es pasar un paño ligeramente húmedo y secar con una bayeta suave.

Melamina - Tableros de mesa

[Cubb Tables, Coze, Hep]

Para la rutina de limpieza general, limpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

[Cubb Tables, Coze]

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No emape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

[Cubb Tables, Coze]

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Superficie de fórmica

[BAE]

Utilice un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave. Enjuáguela con agua limpia. No emape el laminado, especialmente cerca de las juntas.

Chapado de madera - Tableros de mesa

[Cubb Tables]

Para la rutina de limpieza general, quite el polvo y límpie las superficies chapadas con un paño suave y húmedo sin pelusa y séquelas inmediatamente con un paño suave limpio. Limpie siempre las superficies chapadas en la dirección de la veta de la madera. En caso de que se derrame algún líquido, límpie las superficies inmediatamente para evitar las manchas permanentes.

Las manchas más difíciles normalmente se

pueden eliminar con una solución jabonosa suave, no abrasiva en agua tibia usando un paño suave sin pelusa y frotando cuidadosamente la mancha haciendo un poco de espuma. Procure no aplicar demasiado líquido y recuerde que debe frotar siempre en la dirección de la veta de la madera y secarlo inmediatamente con un paño suave limpio. Recomendamos encarecidamente no utilizar ceras o abrillantadores en las superficies chapadas de madera lacada, ya que su acumulación podría dañar el acabado y dejar manchas antiestéticas.

Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador. La forma y veta de los chapados de madera puede variar, incluso tras el ajuste de colores opcional durante el proceso de pulido. No se trata de un defecto, forma parte del atractivo y belleza de los chapados de madera natural.

Aluminio y acero

[Cubb, Cubb Tables, Lossit]

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Tapizado de piel o tela

Please refer to manufacturer cleaning guidelines.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Away from the Desk Limpieza y mantenimiento

Melamina - Tableros de mesa

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Taburetes Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Mesas auxiliares Limpieza y mantenimiento

Melamina - Tableros de mesa

(Breaker, Dune, Elan, Lock)

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

(Breaker, Dune, Elan)

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

(Breaker, Dune, Elan)

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Cristal - Tableros de mesa

(Breaker, Dune, Elan)

Recomendamos utilizar el spray limpiacristales Bohle con un paño sin pelusa. El cristal debe limpiarse con un limpiacristales de buena calidad. Es importante leer las instrucciones del fabricante para valorar su adecuación y seguir estrictamente las recomendaciones para una manipulación segura.

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Mesas Limpieza y mantenimiento

Melamina - Tableros de mesa

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Chapado de madera - Tableros de mesa

(Convo, Lano, Obvio, Pars)

Para la rutina de limpieza general, quite el polvo y límpie las superficies chapadas con un paño suave y húmedo sin pelusa y séquelas inmediatamente con un paño suave limpio. Limpie siempre las superficies chapadas en la dirección de la veta de la madera. En caso de que se derrame algún líquido, límpie las superficies inmediatamente para evitar las manchas permanentes.

Las manchas más difíciles normalmente se pueden eliminar con una solución jabonosa suave, no abrasiva en agua tibia usando un paño suave sin pelusa y frotando cuidadosamente la mancha haciendo un poco de espuma. Procure no aplicar demasiado líquido y recuerde que debe frotar siempre en la dirección de la veta de la madera y secarlo inmediatamente con un paño suave limpio. Recomendamos encarecidamente no utilizar ceras o abrillantadores en las superficies chapadas de madera lacada, ya que su acumulación podría dañar el acabado y dejar manchas antiestéticas.

Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador. La forma y veta de los chapados de madera puede variar, incluso tras el ajuste de colores opcional durante el proceso de pulido. No se trata de un defecto, forma parte del atractivo y belleza de los chapados de madera natural.

Superficie de fórmica

(Fielding Worktables)

Utilice un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave. Enjuáguela con agua limpia. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas.

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, desenchufe siempre de la corriente los equipos que utilicen o proporcionen electricidad antes de limpiarlos.
- Tenga cuidado de que no entren líquidos en los orificios de los equipos eléctricos.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos haremos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Aparadores Limpieza y mantenimiento

Melamina - Paneles

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Paneles

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No emape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Paneles

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Chapado de madera - Paneles

For general routine cleaning simply dust and wipe your veneered surfaces with a soft, damp lint free cloth and dry immediately using a soft clean cloth. Always wipe veneered surfaces in the direction of the wood grain. After any liquid spillage wipe surfaces immediately to avoid any permanent staining.

More stubborn stains can generally be removed by applying a mild, lukewarm non abrasive soap solution using a soft lint free cloth, gently rubbing over the stain working up a thin lather. Take great care not to apply too much liquid and remember to always rub in the direction of the wood grain and dry immediately using a clean soft cloth. We also strongly advise against the use of wax or spray polish on lacquered veneered surfaces, as a build up of polish will eventually damage the finish and cause unsightly patches.

Please note that we cannot be held responsible for any product to which polish has been applied. The shade and grain of wood veneers vary, even after optional colour matching during the polishing process. This is not a fault but just part of the appeal and beauty of natural wood veneers.

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Sistemas de pantallas Limpieza y mantenimiento

Melamina - Tableros de mesa

[Coppice]

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

[Coppice]

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

[Coppice]

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Acabados de madera

[Coppice]

El acabado aplicado durante la fabricación es un barniz protector resistente al calor moderado y a los derrames de algunas bebidas, pero no de alcohol. Todos los líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente con un paño ligeramente húmedo. En general, la única limpieza necesaria es pasar un paño ligeramente húmedo y secar con una bayeta suave.

Aluminio y acero

[Bay]

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Tapizado de piel o tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Pizarras blancas - Límpielas con alcohol isopropílico (IPA) 91% y un paño de microfibra.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Cabinas acústicas Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Melamina - Tableros de mesa

[Air³]

Para la rutina de limpieza general, límpie la superficie de melamina aplicando una solución jabonosa suave no abrasiva con un paño suave sin pelusa. A continuación, enjuáguela con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. Las manchas más difíciles, como aceite, barniz o pintura, pueden eliminarse frotándolas con alcoholes blancos o desnaturalizados. A continuación, enjuague la superficie con un paño húmedo sin pelusa y séquela bien. No deben utilizarse ceras para muebles, ya que puede acumularse cera o silicona en la superficie y dejar manchas.

Laminado - Tableros de mesa

[Air³]

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminado Fenix - Tableros de mesa

[Coppice]

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Cristal

Recomendamos utilizar el spray limpiacristales Bohle con un paño sin pelusa. El cristal debe limpiarse con un limpiacristales de buena calidad. Es importante leer las instrucciones del fabricante para valorar su adecuación y seguir estrictamente las recomendaciones para una manipulación segura.

Mantenimiento de la película para ventana

[Air³]

La película no debe limpiarse hasta 30 días después de la instalación.

No utilice cepillos de cerdas ni soluciones abrasivas.

Se recomienda limpiarlo con un paño suave o una esponja sintética.

Aconsejamos limpiarlo con un limpiacristales básico o con agua templada y jabón.

Su instalación puede presentar un aspecto difuso y con burbujas los primeros 30 días. Es algo temporal y forma parte del periodo de secado de la película en el cristal.

Película protectora / de seguridad. El rendimiento de la película no será efectivo inmediatamente. Debe transcurrir un periodo de secado de hasta 30 días (dependiendo de las condiciones ambientales) una vez finalizada la instalación.

Tapizado de tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Pizarras blancas - Límpielas con alcohol isopropílico (IPA) 91% y un paño de microfibra.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

On the QT Limpieza y mantenimiento

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Laminate - Front & Rear Exterior Cladding

En la mayoría de los casos, solo hay que utilizar un paño de algodón no abrasivo, húmedo y limpio, y un detergente líquido suave o limpiador doméstico. Enjuáguelo con agua limpia usando un paño de algodón no abrasivo limpio. No empape el laminado, especialmente cerca de las juntas, ya que el agua podría penetrar y causar la expansión de la superficie. Seque la superficie con un paño de algodón no abrasivo, suave y limpio.

Laminate Fenix - Front & Rear Exterior Cladding

Consulte las instrucciones específicas del fabricante.

Cristal

Recomendamos utilizar el spray limpiacristales Bohle con un paño sin pelusa. El cristal debe limpiarse con un limpiacristales de buena calidad. Es importante leer las instrucciones del fabricante para valorar su adecuación y seguir estrictamente las recomendaciones para una manipulación segura.

Mantenimiento de la película para ventana

La película no debe limpiarse hasta 30 días después de la instalación.

No utilice cepillos de cerdas ni soluciones abrasivas.

Se recomienda limpiarlo con un paño suave o una esponja sintética.

Aconsejamos limpiarlo con un limpiacristales básico o con agua templada y jabón.

Su instalación puede presentar un aspecto difuso y con burbujas los primeros 30 días. Es algo temporal y forma parte del periodo de secado de la película en el cristal.

Película protectora / de seguridad. El rendimiento de la película no será efectivo inmediatamente. Debe transcurrir un periodo de secado de hasta 30 días (dependiendo de las condiciones ambientales) una vez finalizada la instalación.

Polyester Felt - Panel interior

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Tapizado de tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Pizarras blancas - Límpielas con alcohol isopropílico (IPA) 91% y un paño de microfibra.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Unidades multimedia Limpieza y mantenimiento

Melamina - Tableros de mesa

For general routine cleaning, wipe the melamine surface by applying a mild non-abrasive soap solution using a soft lint free cloth. Then rinse clean with a damp lint free cloth and dry thoroughly. More stubborn stains including oil, vanish or paint may be removed when rubbed with methylated or white spirits. Then rinse tops clean with a damp lint free cloth and dry thoroughly. Furniture polishes should not be used, they can result in the build-up of wax or silicone on the surface leaving smears.

Aluminio y acero

Pueden ser cromadas, pulidas brillantes o revestidas con pintura en polvo dependiendo de los componentes y acabados de su mesa. Estas piezas se pueden limpiar con un paño húmedo y, en caso de los pulidos o cromados, secar a mano con un paño suave no abrasivo para no dejar marcas. Para los acabados cromados, las manchas difíciles pueden eliminarse con un limpiador de metales. No utilice limpiadores abrasivos para evitar daños.

Tapizado de tela

Consulte las instrucciones de limpieza del fabricante.

Minimice el riesgo de daños:

- Utilice posavasos debajo de los vasos y tazas calientes.
- No coloque plantas en macetas sobre la superficie, a menos que estén en un recipiente estanco, y tenga mucho cuidado al regarlas.
- Utilice almohadillas protectoras debajo de cualquier equipo.
- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.
- Pizarras blancas - Límpielas con alcohol isopropílico ([IPA] 91%) y un paño de microfibra.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.

Jardineras móviles Woods Limpieza y mantenimiento

Acabados de madera

El acabado aplicado durante la fabricación es un barniz protector resistente al calor moderado y a los derrames de algunas bebidas, pero no de alcohol. Todos los líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente con un paño ligeramente húmedo. En general, la única limpieza necesaria es pasar un paño ligeramente húmedo y secar con una bayeta suave.

Aluminio y acero

Son cromadas o revestidas con pintura en polvo y deben limpiarse con un paño húmedo y secarse con un paño suave. Para los acabados cromados, las manchas (café, etc.) se pueden eliminar usando un limpiador de metales como Brasso; no recomendamos el uso de limpiadores abrasivos.

Minimice el riesgo de daños:

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol.
- Evite la exposición a un calor excesivo procedente de llamas, radiadores o fuentes de luz con alta temperatura.

Garantía

El periodo de garantía empieza a contar desde la entrega en el sitio y está sujeto a un uso y desgaste normales. La conservación de la etiqueta de garantía adherida al producto sustentará la veracidad de la reclamación al mencionar el número N correspondiente.

Orangebox garantiza exclusivamente al comprador original de nuestros productos que todos los productos están libres de defectos y son sólidos en términos estructurales durante un periodo de cinco años desde la fecha de fabricación (sobre la base de una jornada laboral normal de 8 horas). Solo los tejidos aprobados en nuestro catálogo anual están cubiertos por la garantía y todos los materiales están sujetos al uso y desgaste normales. La garantía se reduce a 18 meses para un uso de 24 h o a 24 meses para un uso de 12 horas. La garantía de los módulos eléctricos es la establecida por el fabricante. Todos los repuestos tienen 1 año de garantía.

No deben usarse en ninguna circunstancia ceras o abrillantadores con silicona, ya que dañan el acabado e impiden que el mueble se pueda restaurar. Tenga en cuenta que no nos hacemos responsables de ningún producto en el que se haya aplicado cera o abrillantador.

Contacte con su representante de Orangebox para cualquier pregunta.