

Collection Wood Nettoyage et entretien

Finitions bois

La finition appliquée en fine couche pendant la fabrication est un vernis protecteur dur, résistant aux chaleurs modérées et aux taches de certaines boissons sans alcool. Tout liquide renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'entretien se résume à un nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement humide et à un lustrage avec un chiffon à poussière doux.

Méamine – Plateaux de tables

[Cubb Tables, Coze, Hep]

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

[Cubb Tables, Coze]

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Fenix mélaminé – Plateaux de tables

[Cubb Tables, Coze]

Veuillez vous référer aux directives des fabricants.

Surface en formica

[BAE]

Utilisez un chiffon en coton propre, non abrasif et humide ainsi qu'un détergent liquide doux. Rincez à l'eau propre. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des joints.

Placage – Plateaux de tables

[Cubb Tables]

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les immédiatement à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent

être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Aluminium et acier

[Cubb, Cubb Tables, Lossit]

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches [café, etc.] peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Revêtement en cuir et en tissu

Veuillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veuillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.