

Crédences Nettoyage et entretien

Méla mine – Panneaux

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Panneaux

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Panneaux

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Placage – Panneaux

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.