

Sièges de travail Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Résille

(Ara, Do, Eva, Joy, Kirn)

Aspirez régulièrement et nettoyez de temps à autre à l'aide d'un chiffon humide.

Plastique

Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide. La poussière peut s'accumuler dans des endroits difficiles d'accès, en particulier entre l'assise et le dossier sur les sièges de travail. Pour les taches tenaces (stylo, etc.), il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un nettoyant ménager doux, en particulier sur les plastiques clairs. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur les éléments en plastique, car ils risqueraient de les abîmer.

Éléments en nylon

Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Sièges de réunion Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Résille

(Workday)

Aspirez régulièrement et nettoyez de temps à autre à l'aide d'un chiffon humide.

Plastique

(Workday)

Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide. La poussière peut s'accumuler dans des endroits difficiles d'accès, en particulier entre l'assise et le dossier sur les sièges de travail. Pour les taches tenaces (stylo, etc.), il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un nettoyant ménager doux, en particulier sur les plastiques clairs. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs sur les éléments en plastique, car ils risqueraient de les abîmer.

Éléments en nylon

Nettoyez régulièrement avec un chiffon humide.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Placage – Siège

(Acorn, Cors)

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les immédiatement à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Assises souples Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

(Aden, Avi, Bloom, Border, Cwtch, Hy Collection, Perimeter)

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Finitions bois

(Aden)

La finition appliquée en fine couche pendant la fabrication est un vernis protecteur dur, résistant aux chaleurs modérées et aux taches de certaines boissons sans alcool. Tout liquide renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'entretien se résume à un nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement humide et à un lustrage avec un chiffon à poussière doux.

Melamine - Table Tops

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

(Border, Cwtch, Perimeter, Vale)

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Placage – Plateaux de tables

(Vale)

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les immédiatement à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Collection Wood Nettoyage et entretien

Finitions bois

La finition appliquée en fine couche pendant la fabrication est un vernis protecteur dur, résistant aux chaleurs modérées et aux taches de certaines boissons sans alcool. Tout liquide renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'entretien se résume à un nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement humide et à un lustrage avec un chiffon à poussière doux.

Mélamine – Plateaux de tables

(Cubb Tables, Coze, Hep)

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

(Cubb Tables, Coze)

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Fenix mélaminé – Plateaux de tables

(Cubb Tables, Coze)

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Surface en formica

(BAE)

Utilisez un chiffon en coton propre, non abrasif et humide ainsi qu'un détergent liquide doux. Rincez à l'eau propre. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des joints.

Placage – Plateaux de tables

(Cubb Tables)

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les immédiatement à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent

être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Aluminium et acier

(Cubb, Cubb Tables, Lossit)

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Away from the Desk Nettoyage et entretien

Méla mine – Plateaux de tables

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Tabourets Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Tables basses Nettoyage et entretien

Mélamine – Plateaux de tables (Breaker, Dune, Elan, Lock)

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables (Breaker, Dune, Elan)

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Fenix stratifié – Plateaux de tables (Breaker, Dune, Elan)

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Verre – Plateaux de tables (Breaker, Dune, Elan)

Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant pour verre Bohle ainsi que des chiffons non pelucheux. Le verre doit être nettoyé avec un nettoyant pour verre de marque et de bonne qualité. Il convient de lire attentivement les instructions du fabricant pour juger de la compatibilité du nettoyant et de respecter strictement les recommandations du fabricant en matière de santé et de sécurité d'utilisation.

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Tables Nettoyage et entretien

Méla mine – Plateaux de tables

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Placage – Plateaux de tables

[Convo, Lano, Obvio, Pars]

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Surface en formica

[Fielding Worktables]

Utilisez un chiffon en coton propre, non abrasif et humide ainsi qu'un détergent liquide doux. Rincez à l'eau propre. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des joints.

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, débranchez toujours tous les appareils électriques lors du nettoyage de produits qui utilisent ou fournissent de l'électricité.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures des produits électriques.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Crédences Nettoyage et entretien

Mélamine – Panneaux

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Panneaux

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Panneaux

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Placage – Panneaux

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces afin d'éviter des marques indélébiles.

En règle générale, les taches plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une solution savonneuse tiède non abrasive et d'un chiffon non pelucheux doux. Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la surface à l'aide d'un chiffon doux propre. Nous déconseillons vivement l'utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les surfaces plaquées vernies. En effet, l'accumulation de lustrant est susceptible d'endommager la finition et de laisser des taches disgracieuses.

Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit. La teinte et le fil du bois des placages bois varient même en cas de processus optionnel de correspondance des couleurs durant le lustrage. Il ne s'agit pas d'un défaut. Au contraire, ces variations font le charme des placages bois naturels.

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Écrans Nettoyage et entretien

Mélamine – Plateaux de tables (Coppice)

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables (Coppice)

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables (Coppice)

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Finitions bois (Coppice)

La finition appliquée en fine couche pendant la fabrication est un vernis protecteur dur, résistant aux chaleurs modérées et aux taches de boissons sans alcool. Tout liquide renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'entretien se résume à un nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement humide et à un lustrage avec un chiffon à poussière doux.

Aluminium et acier (Bay)

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Revêtement en cuir et en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Tableaux blancs – nettoyez-les à l'aide d'un chiffon microfibre et d'alcool isopropylique à 91 % (IPA).

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Cabines acoustiques Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Mélamine – Plateaux de tables

(Air³)

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Stratifié – Plateaux de tables

(Air³)

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Stratifié Fenix – Plateaux de tables

(Air³)

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Verre

Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant pour verre Bohle ainsi que des chiffons non pelucheux. Le verre doit être nettoyé avec un nettoyant pour verre de marque et de bonne qualité. Il convient de lire attentivement les instructions du fabricant pour juger de la compatibilité du nettoyant et de respecter strictement les recommandations du fabricant en matière de santé et de sécurité d'utilisation.

Entretien du film pour vitrage

(Air³)

Ne nettoyez pas le film dans les 30 jours suivant l'installation.

N'utilisez pas de brosses à poils ou de solutions contenant des agents abrasifs.

Nous vous recommandons d'utiliser une serviette douce ou une éponge synthétique.

Utilisez un nettoyant pour verre basique ou de l'eau savonneuse chaude.

Dans les 30 jours suivant l'installation, le film est susceptible d'être flou et de présenter des bulles. Cet aspect est temporaire et fait partie de la période de séchage sur le verre.

Film de sécurité Le film ne sera pas pleinement performant tout de suite. Il faut compter une période de séchage pouvant aller jusqu'à 30 jours (en fonction de l'environnement) après l'installation.

Revêtement en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Tableaux blancs – nettoyez-les à l'aide d'un chiffon microfibre et d'alcool isopropylique à 91 % (IPA).

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

On the QT Nettoyage et entretien

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Stratifié – Revêtement extérieur avant et arrière

Dans la plupart des cas, il vous suffit d'utiliser un chiffon en coton propre, humide et non abrasif, et un détergent liquide ou un produit nettoyant ménager doux. Rincez à l'eau propre à l'aide d'un chiffon en coton propre, humide et non abrasif. N'imbibez pas les surfaces stratifiées, en particulier près des raccords, car l'eau peut y pénétrer et causer le gonflement du matériau. Séchez la surface avec un chiffon en coton doux, propre et non abrasif.

Fenix stratifié – Revêtement extérieur avant et arrière

Veillez vous référer aux directives des fabricants.

Verre

Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant pour verre Bohle ainsi que des chiffons non pelucheux. Le verre doit être nettoyé avec un nettoyant pour verre de marque et de bonne qualité. Il convient de lire attentivement les instructions du fabricant pour juger de la compatibilité du nettoyant et de respecter strictement les recommandations du fabricant en matière de santé et de sécurité d'utilisation.

Entretien du film pour vitrage

Ne nettoyez pas le film dans les 30 jours suivant l'installation.

N'utilisez pas de brosses à poils ou de solutions contenant des agents abrasifs.

Nous vous recommandons d'utiliser une serviette douce ou une éponge synthétique.

Utilisez un nettoyant pour verre basique ou de l'eau savonneuse chaude.

Dans les 30 jours suivant l'installation, le film est susceptible d'être flou et de présenter des bulles. Cet aspect est temporaire et fait partie de la période de séchage sur le verre.

Film de sécurité Le film ne sera pas pleinement performant tout de suite. Il faut compter une période de séchage pouvant aller jusqu'à 30 jours (en fonction de l'environnement) après l'installation.

Polyester Felt – Panneau intérieur

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Revêtement en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Tableaux blancs – nettoyez-les à l'aide d'un chiffon microfibre et d'alcool isopropylique à 91 % (IPA).

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Unités média Nettoyage et entretien

Mélatamine – Plateaux de tables

Sur une base régulière, nettoyez la surface mélaminée en appliquant une solution savonneuse non abrasive à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les taches plus tenaces telles que l'huile, le vernis ou la peinture peuvent être éliminées en frottant la surface avec de l'alcool méthylique ou du white-spirit. Essuyez la surface avec un chiffon non pelucheux et humide et séchez-la minutieusement. Les vernis pour meubles ne doivent pas être utilisés. En effet, l'accumulation de cire ou de silicone en surface peut laisser des taches.

Aluminium et acier

En fonction des composants et des finitions choisies pour votre siège, l'aluminium et l'acier seront chromés, polis finition brillante ou thermolaqués. Ces éléments peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide, et s'il s'agit d'éléments polis ou chromés, lustrés avec un chiffon doux non abrasif pour éviter les traces. Pour les finitions chromées, les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Revêtement en tissu

Veillez consulter les directives de nettoyage des fabricants.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Utilisez des sous-verres sous les boissons chaudes et autres.
- Ne placez pas de plantes en pots sur la surface sauf s'ils sont étanches. Faites très attention lors de l'arrosage.
- Utilisez des patins de protection en dessous de tout équipement.
- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.
- Tableaux blancs – nettoyez-les à l'aide d'un chiffon microfibre et d'alcool isopropylique à 91 % (IPA).

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.

Bacs mobiles Woods Nettoyage et entretien

Finitions bois

La finition appliquée en fine couche pendant la fabrication est un vernis protecteur dur, résistant aux chaleurs modérées et aux taches de boissons sans alcool. Tout liquide renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. L'entretien se résume à un nettoyage à l'aide d'un chiffon légèrement humide et à un lustrage avec un chiffon à poussière doux.

Aluminium et acier

Nettoyez l'aluminium et l'acier chromés ou thermolaqués à l'aide d'un chiffon humide et lustrez avec un chiffon sec. Pour les finitions chromées, les taches (café, etc.) peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage pour métaux tel que Brasso. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un agent de nettoyage abrasif.

Comment limiter le risque d'endommagement :

- Évitez la surexposition à la lumière directe du soleil.
- Évitez l'exposition à des chaleurs extrêmes dues à un incendie, un radiateur ou des sources de lumière locales à la température élevée.

Garantie

Les garanties légale et commerciale commencent à courir à compter de la livraison sur le site et sont soumises à la condition d'usure normale. En conservant l'étiquette de garantie figurant sur le produit, vous serez en mesure de citer le numéro N pertinent et d'étayer l'authenticité de votre réclamation.

Orangebox garantit seulement à l'acheteur original des produits que les produits (sur la base d'une journée de travail normale de 8 h) seront exempts de défauts et solides pendant une période de cinq ans à compter de la date de fabrication. En ce qui concerne les tissus, la garantie ne couvre que ceux approuvés dans notre tarif annuel. La garantie s'applique à tous les matériaux sous réserve d'une usure normale. La garantie légale diminue à 18 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 24 heures et à 24 mois pour les environnements dont la journée de travail normale est de 12 heures. La garantie légale pour les modules d'alimentation est conforme à celle du fabricant. Une garantie légale d'un an s'applique à toutes les pièces de rechange.

N'utilisez en aucune circonstance de lustrant ni de cire au silicone, car ces produits risquent d'endommager la finition et de rendre impossible toute restauration ultérieure. Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité si du lustrant a été appliqué sur un produit.

Veuillez contacter votre interlocuteur Orangebox pour toute demande.